NT Pirani Vacuum Gauge

사용설명서

KP360 Pirani Vacuum Module Gauge



KVC

KVC

THE HISTORY OF VACUUM GAUGE SINCE 2001.

당사의 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다.

당사의 제품은 ISO9001 의 규정에 의거 제품의 설계, 생산, 검사 과정을 거친 KVC 가 품질 및 성능을 검증한 제품으로 다양한 모델의 제품 구성화로 사용자의 선택의 폭을 넓히고 철저한 A/S로 국내 . 외에서 인정을 받고 있는 제품입니다.

☞ 이 제품을 올바르고 안전하게 사용하여 사전 TROUBLE를 미연에 방지하기 위해 이 사용설명서를 반드시 읽어주시고 사용권장하는 방법으로 사용해 주시기 바랍니다.

⚠ KVC 엔지니어의 승인 없이 제품의 분해 또는 부품교환 조립을 하지 마십시오.

⚠ 전기적 충격과 화재의 위험을 줄이기 위해 제품을 비 또는 습기가 있는 곳에 설치 및 접촉을 하지 마십시오.

⚠ 반드시 CONTROLLER 와 SENSOR 가 연결되어 있는지 확인 후 전원을 ON 하여 주십시오

목 차

1. 제품의 개요 ---------- (PAGE 5)

2. 제품의 구성 ---------- (PAGE 5)

3. 제품의 특징 ---------- (PAGE 5)
   3-1 제품의 진공도 측정범위
   3-2 제품의 전면 표기 내용
   3-3 제품의 특징 및 기능

4. 제품의 부분 명칭 ---------- (PAGE 6)
   4-1 전면 부 명칭
   4-2 전면 부 단자 결선도 명칭

5. 제품의 SPECIFICATION ---------- (PAGE 8)
   5-1 CONTROLER SPECIFICATION
   5-2 SENSOR SPECIFICATION

6. 제품의 주요 기능 ---------- (PAGE 9)
   6-1 기능설정 확인 및 주의사항
   6-2 SET POINT 기능
   6-3 ALARM 상 / 하한 기능
   6-4 DEAD BAND 기능
   6-5 ANALOG OUT 출력 기능
   6-6 초기화 기능
   6-7 대기압 보상기능
   6-8 진공도 보상기능

7. 제품의 PARAMETER 설정방법 ---------- (PAGE 12)
   7-1 설정방법
   7-2 사용자 정의 MODE 설정 FLOW
   7-3 ALARM 상 / 하한 설정 FLOW
   7-4 SET POINT 값 설정 FLOW
   7-5 ANALOG OUTPUT 설정 FLOW
   7-6 대기압 및 진공보정 FLOW

8. 제품의 기본설정 및 조작방법 ---------- (PAGE 17)
8-1 설정 DATA 초기화 (ALL RESET) 방법

9. 제품의 통신기능 및 설정 (OPTION 사양으로 제품에 장착 한 경우) ---------- (PAGE 17)
9-1 통신기능
9-2 통신설정 FLOW

10. 제품의 DIMENSION ---------- (PAGE 19)
10-1 CONTROLLER DIMENSION

11. 제품의 통신관련 MANUAL ---------- (PAGE 20)
11-1 RS485 ASCII 통신
11-2 RS485 MODBUS 통신

12. FITTING 종류 ---------- (PAGE 26)

13. ALPHA NUMERIC 문자의 7-SEGMENT LED에 표기 상태 ---------- (PAGE 26)

14. RS485 MULTI 통신 연결방법 ---------- (PAGE 27)

15. 문제 발생 시 조치사항 ---------- (PAGE 28)

16. 보증기간 ---------- (PAGE 30)

17. 별첨 (당사 VACUUM GAUGE MODEL 별 측정 RANGE 도표) ---------- (PAGE 31)

1. 제품의 개요

KP360 NT PIRANI VACUUM GAUGE 는 다양한 신호를 받을 수 있는 고성능, 고정도의 16bit A/D CONVERTER를 사용함으로써 신뢰성을 향상하고 RS485 ASCII 통신 또는 RS485 MODBUS 통신을 사용하여 PC 나 PLC 등과 통신을 할 수 있도록 되어 있습니다. (통신은 OPTION 이므로 별도의 구입요청이 있어야 사용가능합니다.)

2. 제품의 구성

2-1 Controller

2-2 Sensor

2-3 Accessory (D-sub connector w / housing)

2-4 Manual

3. 제품의 특징

3-1 제품의 진공도 측정범위

CONTROLLER	KP360
Range (Torr)	0.1 mTorr ~ 1500 Torr

3-2 제품의 전면 표기 내용

3-2-1 KP360 Controller 는 1500 Torr 를 넘어서면 (our)를 표시하며, 하위 Range 이하로 내려가면 (0 0)을 표시합니다.

3-2-2 내부에 있는 Filament 가 단선되면 (Err)을 표시합니다.

3-3 제품의 특징 및 기능

3-3-1 고성능, 고정도의 16bit A/D Converter사용함으로 신뢰성이 우수합니다.

3-3-2 경보 출력을 위한 2-Set Point 의 Relay 접점출력이 기본적으로 장착이 되어 있습니다.

3-3-3 진공단위를 Torr or mTorr 로 진공도에 따리 시 자동으로 변환되어 Display 합니다.

3-3-4 진공도를 Analog 신호로 변환 출력하는 Analog Output 가 기본적으로 장착이 되어 있습니다.


3-3-5 습도, 온도 및 Noise 등의 외부 환경변화에도 우수한 성능을 발휘합니다.

3-3-6 RS485 ASCII / RS485 MODBUS 통신을 장착하여 컴퓨터 제어 모니터링이 가능 합니다.

3-3-7 모든 Parameter설정을 전면 Key로 설정할 수 있습니다.

4. 제품의 부분명칭


4-1 전면 부 명칭



(명칭설명)

1	외부 단자 결선용 D-sub 콘넥터 15pin (☞ (4-2) 전면 부 단자 결선도 명칭 참조)
2	SP1 , SP2 LED : Set Point LED. (값 만족 시 ON)
3	COMM LED : 통신 동작여부 LED
4	MODE KEY : 메뉴 단계 이동 KEY.
5	UP KEY : 설정 값 변경 시 사용.
6	DOWN KEY : 설정 값 변경 시 사용.
7	SET KEY : 설정 값을 저장 시 사용
8	진공단위 (Torr or mTorr) : 초기 값은 Torr.
9	진공도 표시 창

4-2 전면 부 단자 결선도 명칭



PIN NUMBER	PIN DESCRIPTION
1	RS485- input
2	RS485+ input
3	Power Input (20 ~ 30Vdc)
4	Power Ground
5	Log scale analog output (0 ~ 7.18 Vdc for full range))
6	Signal Ground
7	Signal Ground
8	Lin scale analog output (0 ~ 10 Vdc between 1.0E-4 ~ 1 Torr))
9	No connection
10	Relay1 Normally Open
11	Relay2 Normally Open
12	Relay2 common
13	RS485 0V (PLC, PC 통신 3 선식 일 때 사용)
14	Case pannel 접지 연결 (FG)
15	Relay1 common

⚠ 안전과 계측기의 안정된 동작을 위하여 PIN 14번을 필히 대지 접지하여 사용하여 주십시오.

5. 제품의 SPECIFICATION

5-1 CONTROLLER SPECIFICATION

MEASURING RANGE FOR AIR AND N_2	0.1 mTorr ~ 1500 Torr
OPERATING TEMPERATURE	0 ~ 60 ℃
STORAGE TEMPERATURE	- 40 ~ 70 ℃
CASE MATERIAL	Aluminum
COMPLIANCE	CE (EMC)
DISPLAY	4 Digit LED , Status LED
SET POINT RELAYS	2 Point SPST (1A / 30VDC , 0.5A / 125VAC)
ANALOG OUTPUT	Log scale (0 ~ 7.18Vdc) / Lin scale (0 ~ 10Vdc)
DIGITAL INTERFACE	485 ASCII / 485 MODBUS
POWER REQUIRED	DC 24V / 200 ㎃
WEIGHT	430 g (With sensor)
MOUNTING	Field flange mounting

5-2 SENSOR SPECIFICATION

SENSOR TYPE	NTA PIRANI GAUGE (KVC310 - XX)
SENSOR MATERIALS	Piezo resistive silicon sensor with SUS housing Gold Plated tungsten or Platinum
INTERNAL VOLUME	5 Cm^3
GAUGE BAKEOUT TEMPERATURE	150 ℃ Maximum , NON - operating
CASE MATERIALS	304 Stainless steel, borosilicate glass, Kovar

⚠ 폭발성 대기상태, 가연성 가스와 증기가 있는 곳에 사용하지 마십시오.

⚠ 폭발성가스, 가연성가스, 혼합가스의 압력을 측정하기위해 사용하지 마십시오.

SENSOR FILAMENT 는 일반적으로 동작 시 온도가 110 ℃ 입니다.

6. 제품의 주요 기능

6-1 기능설정 전 확인 및 주의 사항

6-1-1 기능설정 MODE로 전환하기 위해서는 상, 하 KEY을 동시에 눌러주십시오.

6-1-2 설정하고자 하는 값을 설정한 후 에는 반드시 SET KEY을 눌러주십시오.

6-2 SET POINT 기능

6-2-1 Set Point 기능

2Point Alarm relay 접점이 장착되어 있어 진공 Pump ON / OFF나 Valve ON / OFF 제어를 할 수 있습니다.

6-2-2 Relay 연결 (SP1 – Pin 10 (출력접점), Pin 15 (COM) / SP2 - Pin 11 (출력접점) , Pin 12 (COM))

☞ (4-2) 전면 부 단자 결선도 명칭을 확인 하십시오.


6-2-3 Relay 사양


Contact Form	SPST
Contact Ratings	1A 30VDC / 0.5A 125VAC
Max. Switching Power	60W / 125VA
Max. Switching Voltage	110VDC / 250VAC
Max. Switching Current	3A DC , AC

6-3 ALARM 상 / 하한 기능

설정	동작
H	진공도가 설정치보다 저 진공 (상한) 일 때 동작
L (Default)	진공도가 설정치보다 고 진공 (하한) 일 때 동작

Ex) Alarm설정 값이 1.0 Torr 이고 Alarm Dead band가 10 % 이면





6-4 DEAD BAND 기능

6-4-1 00 ~ 99 % 까지 설정 가능합니다.

6-4-2 초기치는 10 % 로 되어 있습니다.

6-5 ANALOG OUTPUT 출력 기능

6-5-1 Log scale 출력 기능

6-5-1-1 Full range scale (0.1mTorr ~ 1500 Torr) 로 0 ~ 7.18Vdc 로 출력 됩니다.

6-5-1-2 D-sub 콘넥터의 PIN NO 5, 와 6 번에 연결 됩니다.

(☞ (4-2) 항 의 전면 부 단자 결선도 참조)

6-5-1-3 Analog output 의 기본 값 (1 Vdc / decade)

절대압(Torr)	N2/Air(Vdc)	절대압(Torr)	N2/Air(Vdc)	절대압(Torr)	N2/Air(Vdc)
0.1mTorr	0.000	1.0Torr	4.000	500Torr	6.699
1.0mTorr	1.000	2.0Torr	4.301	600Torr	6.778
3.0mTorr	1.523	3.0Torr	4.477	700Torr	6.845
5.0mTorr	1.699	5.0Torr	4.699	760Torr	6.881
10mTorr	2.000	10Torr	5.000	770Torr	6.886
20mTorr	2.301	20Torr	5.301	800Torr	6.903
30mTorr	2.523	30Torr	5.477	900Torr	6.954
50mTorr	2.699	50Torr	5.699	1000Torr	7.000
100mTorr	3.000	100Torr	6.000	1500Torr	7.180
200mTorr	3.301	200Torr	6.301		
300mTorr	3.523	300Torr	6.477		
500mTorr	3.699	400Torr	6.602		

6-5-1-4 Default output 공식

Log (pressure) + 4 = analog output (Vdc)

(예) 진공도가 100 mTorr 인 경우

Log (0.1) + 4 = 3 Vdc

6-5-2 Lin scale 출력 기능


6-5-2-1 부분적으로 (0.1mTorr ~ 1 Torr) 로 0 ~ 10Vdc 로 출력 됩니다.

6-5-2-2 D-sub 콘넥터의 PIN NO 7, 과 8 번에 연결 됩니다.

(☞ (4-2) 항 의 전면 부 단자 결선도 참조)

6-5-2-3 Analog output 의 기본 값

절대압(Torr)	N2/Air(Vdc)	절대압(Torr)	N2/Air(Vdc)	절대압(Torr)	N2/Air(Vdc)
0.1mTorr	0.001	10mTorr	0.1	200mTorr	2
1.0mTorr	0.01	20mTorr	0.2	300mTorr	3
2.0mTorr	0.02	30mTorr	0.3	500mTorr	5
3.0mTorr	0.03	50mTorr	0.5	1.0Torr	10
5.0mTorr	0.05	100mTorr			



6-6 초기화 기능 (☞ 초기 설정치 로 되돌리고자 할 경우 (8-1) 의 설정 DATA 초기화 방법 참조하십시오.)

6-7 대기압 보상기능

6-7-1 대기압 상태 (760 Torr) 가 변화 시 보정하여 주는 기능입니다.

(☞ (7-6)항 대기압 보상 설정 Flow 참조)

6-8 진공도 보상기능

6-8-1 진공 상태 (5.0 Torr) 가 변화 시 보정하여 주는 기능입니다.

(☞ (7-6)항 진공 보상 설정 Flow 참조)


7. 제품의 PARAMETER 설정방법


7-1 설정방법

7-1-2 MODE 기능을 설정하기 위해서는 UP / DOWN Key를 동시에 누르십시오.

7-1-3 설정 중 MODE 기능을 빠져 나오려면 진공도가 표시 될 때까지 SET Key를 누르십시오.


7-2 사용자 정의 MODE 설정 FLOW





통신주소 설정
Ad-d
MODE
통신속도 설정
bA-d
MODE
대기압 보정
At-n
MODE
진공 보정
uA-C
진공도표시

7-3 ALARM 상 / 하한 설정 FLOW


7-3-1 Alarm type을 상 / 하한 으로 설정하는 기능입니다




7-4 SET POINT 값 설정 FLOW




7-5 ANALOG OUTPUT 설정 FLOW





7-6 대기압 및 진공보정 FLOW



*** 대기압보정 : 진공도가 200 ~ 1200 Torr 범위 내에서만 보정 가능합니다.

*** 진공 보정 : 진공도가 10mTorr 이하일 때만 보정 가능합니다.

8. 제품의 기본설정 및 조작방법

8-1 설정 DATA의 초기화 (ALL RESET) 방법

8-1-1 초기화 기능 (초기 설정치 로 되돌리고자 할 경우)

8-1-1-1 전원 off 상태 에서 MODE + SET KEY를 동시에 누르고 전원을 on 하면 설정 Data 가 모두 초기화 됩니다.

8-1-1-2 잠시 후 에 DISPLAY 창에 In-t 가 표시되면 Key 를 놓으십시오.

8-1-1-3 In-t 가 DISPLAY 창에서 사라지고 현재 진공도가 표시 될 때까지 전원을 차단하지 마십시오. (중간에 차단 시 오동작 할 수 있습니다.)

8-1-1-4 진공도가 표시되면 전원을 off 했다가 다시 on 하여 주십시오.

8-1-2 초기의 각 MODE 설정 값

항목	초기치
SP-1	0.1 mTorr
SP-2	0.1 mTorr
S1-n	L
S2-n	L
S1-b	10
S2-b	10
Ad-d	00
bA-d	38-4
At-n / uA-C	보정 값 지워짐

9. 제품의 통신기능 및 설정 (☞ 11항의 제품의 통신관련 MANUAL 참조)

9-1 통신기능


9-1-1 통신방식은 RS485 ASCII / RS485 MODBUS 방식이 있는데 주문 시 사용자의 선택에 의해 결정이 됩니다.

9-1-2 RS485 ASCII 는 최대 16 / RS485 MODBUS 는 최대 32 까지 연결하여 사용 가능하며 이때는 통신 ADDRESS를 설정해야 합니다.

9-1-3 BAUDRATE는 아래의 표와 같이 설정하시면 됩니다.


DISPLAY 설정	BAUDRATE (bps)
4-8	4800
9-6	9600
19-2	19200
38-4	38400 (Default)

9-2 통신 설정 FLOW


진공도표시
+
동시에 누르면
Sn-d
MODE
누르면서 확인
통신주소 설정
Ad-d
▲,▼로 변수 변경 설정
00
SET
MODE
MODE
통신속도 설정
bA-d
▲,▼로 변수 변경 설정
38-4
SET
MODE
MODE
계속 누르면
진공도표시

10. 제품의 DIMENSION

10-1 CONTROLLER DIMENSION (센서 포함)



⚠ 사용자 및 진공 SYSTEM 의 보호하기 위해 고 전압, 고 전류로부터 게이지가 진공 SYSTEM에 접지되어 있는지 반드시 확인하십시오.

⚠ MECHANICAL PUMP와 같은 과도한 진동의 연향을 받기 쉬운 곳에 게이지를 사용하지 마십시오. (Sensor Cooling을 야기 하여 측정오차를 발생 할 수 있습니다.)

⚠ HEATING, COOLING 이 이루어지는 근처에 NT Pirani Gauge를 설치하지 마십시오

11. 제품의 통신관련 MANUAL

11-1 RS485 ASCII 통신

11-1-1 통신사양

11-1-1-1 통신방식 : RS485 2 Wire 반이중방식

11-1-1-2 통신속도 : 4800, 9600, 19200, 38400 bps (Default : 38400 bps)

11-1-1-3 Data 길이 : 8 Bit

11-1-1-4 Stop bit : 1 Bit

11-1-1-5 Parity : None

11-1-1-6 접속대수 : Max 16 대

11-1-2 FORMAT 형식

11-1-2-1 Command Format

STX	MNH	MNL	CMDH	CMDL	D1	.....		Dn	ETX	BCC

11-1-2-1 Response Format

STX	MNH	MNL	STSH	STSL	D1	.....		Dn	ETX	BCC

STX

1BYTE로 PACKET의 시작을 알리는 CODE로 0x02h 가 고정으로 들어갑니다.

ID : MNH , MNL

각 계기의 고유한 장치 번호를 나타냅니다. (00 ~ 15)

(예) 장치번호가 01 번일 경우 ----> MNH=0x30h , MNL=0x31h 가 들어갑니다.

COMMAND : CMDH , CMDL

상위 8BIT와 하위 8BIT의 2BYTE로 구성 됩니다.

STATUS : STSH , STSL

상위 8BIT와 하위 8BIT의 2BYTE로 구성 되며 처리상태를 표시 합니다

(EX)

"OK" : 정상적으로 처리 되었음

"CE" or "EC" : Command error (처리 불가능한 Command 가 수신되었음)

"DE" or "ED" : Data error (Data format 이 잘못됨)

"BE" or "EB" : BCC Error

DATA : D1...Dn

실제 DATA가 들어가며 SIZE값이 0일 경우에는 존재하지 않을 수 도 있습니다.

ETX

1BYTE로 PACKET의 끝을 알리는 CODE로 0x03h 가 고정으로 들어갑니다.

CHECK SUM : BCC

BCC = ASCII값((STX +... + ETX) & 0x0F)

(Ex) 현재 진공도 읽기 (장치번호가 00 일 경우)

STX	MNH	MNL	CMDH	CMDL	ETX	BCC
02h	'0'	'0'	'0'	'0'	03h	35h

02h + 30h + 30h + 30h + 30h + 03h = C5h

0F & C5 = 05

5를 ASCII 값으로 변환 = 35h

11-1-3 COMMAND 설명

11-1-3-1 데이터 요구 Command의 형식

Operation Request Command

MENU	COMMAND	DATA	응답 DATA	설명
PV 값 요구	"00"		"OKd.dE-dd"	OK2.3E-03
Log Output	"01"		"+dd.dd"	
Liner Output	"02"		"+dd.dd"	
SP1 값 Reading	"03"		"OKd.dE-dd"	OK2.3E-03
SP2 값 Reading	"04"		"OKd.dE-dd"	OK2.3E-03
Alarm 상태요구	"05"		"OKdd"	OK10 "0" : SP1 off "1" : SP1 on "0" : SP2 off "1" : SP2 on

11-1-3-2 알람 데이터 셋팅 Command의 형식 (setting point 값을 읽는 명령어)

MENU	COMMAND	DATA	응답 DATA
알람 1값 설정	"11"	"d.dE±dd"	OK
알람 2값 설정	"12"	"d.dE±dd"	OK

11-2 RS485 MODBUS 통신

11-2-1 통신사양

11-2-1-1 통신방식 : RS485 2 Wire 반이중방식

11-2-1-2 통신속도 : 4800, 9600, 19200, 38400 bps (Default : 38400 bps)

11-2-1-3 Data 길이 : 8 Bit

11-2-1-4 Stop bit : 1 Bit

11-2-1-5 Parity : Even

11-2-1-6 접속대수 : Max 32 대

11-2-1-7 Protocol : MODBus 1.1 RTU

11-2-2 FORMAT 형식

11-2-2-1 Function code 3 (0x03) : Read holding resisters

Request (Master ----> Slave)

0x01	0x03	0x00	0x00	0x00	0x16	xx	xx
국 번	명 령	시작 번지		데이터 개수		CRC 16	
		상 위	하 위	상 위	하 위	상 위	하 위

Response (Slave ----> Master)

0x01	0x03	0x10	0x03	0xE8	....	0x03	0xE8	xx	xx
국 번	응답 명령	데이터수	첫 번째 데이터		....	n 번째 데이터		CRC 16	
			상위	하위	....	상위	하위	상위	하위

Error (Slave ----> Master)

0x01	0x83	xx	xx	xx
국 번	응답명령	예외코드	CRC 16	

(예외코드)

0x01 : 지원하지 않는 명령어 코드

0x02 : 요청한 데이터의 번지가 장치에서 전송할 수 있는 번지와 다를 경우

0x03 : 요청한 데이터 개수가 장치에서 전송할 수 있는 수 보다 클 경우

0x04 : 전송 받은 데이터를 제대로 처리하지 못했을 경우

11-2-2-2 Function code 4 (0x04) : Read input resisters

Request (Master ----> Slave)

0x01	0x04	0x00	0x00	0x00	0x10	xx	xx
국 번	명 령	시작 번지		데이터 개수		CRC 16	
		상 위	하 위	상 위	하 위	상 위	하 위

Response (Slave ----> Master)

0x01	0x04	0x10	0x03	0xE8	....	0x03	0xE8	xx	xx
국 번	응답 명령	데이터수	첫 번째 데이터		....	n 번째 데이터		CRC 16	
			상위	하위	....	상위	하위	상위	하위

Error (Slave ----> Master)

0x01	0x84	xx	xx	xx
국 번	응답명령	예외코드	CRC 16	

(예외코드)

0x01 : 지원하지 않는 명령어 코드

0x02 : 요청한 데이터의 번지가 장치에서 전송할 수 있는 번지와 다를 경우

0x03 : 요청한 데이터 개수가 장치에서 전송할 수 있는 수 보다 클 경우

0x04 : 전송 받은 데이터를 제대로 처리하지 못했을 경우

11-2-2-3 Function code 6 (0x06) : Write single resisters

Request (Master ----> Slave)

0x01	0x06	0x00	0x00	0x03	0xE8	xx	xx
국 번	명 령	번지		데이터		CRC 16	
		상 위	하 위	상 위	하 위	상 위	하 위

Response (Slave ----> Master)

0x01	0x06	0x00	0x00	0x03	0xE8	xx	xx
국 번	응답명령	번지		데이터		CRC 16	
		상 위	하 위	상 위	하 위	상 위	하 위

Error (Slave ----> Master)

0x01	0x86	xx	xx	xx
국 번	응답명령	예외코드	CRC 16	

(예외코드)

0x01 : 지원하지 않는 명령어 코드

0x02 : 요청한 데이터의 번지가 장치에서 전송할 수 있는 번지와 다를 경우

0x03 : 요청한 데이터 개수가 장치에서 전송할 있는 수 보다 클 경우

0x04 : 전송 받은 데이터를 제대로 처리하지 못했을 경우

11-2-2-4 Function code 16 (0x10) : Write multiple resisters

Request (Master ----> Slave)

0x01	0x10	0x00	0x00	0x00	0x10	0x20	0x03	0xE8	xx	
국 번	명 령	시작번지		데이터개수		Byte수	데이터		CRC 16	
		상위	하위	상위	하위		상위	하위	상위	하위

Response (Slave ----> Master)

0x01	0x10	0x00	0x00	0x00	0x10	xx	xx
국 번	응답 명령	시작번지		데이터개수		CRC 16	
		상 위	하 위	상 위	하 위	상 위	하 위

Error (Slave ----> Master)

0x01	0x90	xx	xx	xx
국 번	응답명령	예외코드	CRC 16	

(예외코드)

0x01 : 지원하지 않는 명령어 코드

0x02 : 요청한 데이터의 번지가 장치에서 전송할 수 있는 번지와 다를 경우

0x03 : 요청한 데이터 개수가 장치에서 전송할 수 있는 수 보다 클 경우

0x04 : 전송 받은 데이터를 제대로 처리하지 못했을 경우

11-2-3 Address mapping table


11-2-3-1 Input resisters

ADDRESS	ITEM	DATA
30001 (0000)	현재치	LOG(진공도) * 1000
30002 (0001)	LOG 출력 전압	전압값 * 100
30003 (0002)	LIN 출력 전압	전압값 * 100
30004 (0003)	알람 상태	SP1 , SP2 (2Byte) 0 : off 1 : on
30005 (0004)	현재진공도 실수 값	4 Byte floating point value
30006 (0005)		

11-2-3-2 Holding resistors

ADDRESS	ITEM	DATA
40001 (0000)	현재치	LOG(진공도) * 1000
40002(0001)	Alarm 1 Type 값	0 : H / 1 : L
40003(0002)	Alarm 2 Type 값	0 : H / 1 : L
40004 (0003)	Alarm 1 설정값	LOG(진공도) * 1000
40005 (0004)	Alarm 2 설정값	LOG(진공도) * 1000
40006 (0005)	Alarm 1 Dead band 값	0 ~ 99
40007 (0006)	Alarm 2 Dead band 값	0 ~ 99
40008 (0007)	Log 출력 bias	0 ~ 7


12. FITTING 종류



13. ALPHA NUMERIC 문자의 7-SEGMENT LED 에 표기 상태.

문자	표시	문자	표시	문자	표시	문자	표시
0	0	A	A	K	K	U	U
1	1	B	b	L	L	V	v
2	2	C	C	M	n	W	w
3	3	D	d	N	n	X	x
4	4	E	E	O	o	Y	y
5	5	F	F	P	P	Z	z
6	6	G	G	Q	q		
7	7	H	H	R	r		
8	8	I	i	S	S		
9	9	J	J	T	t		

14. RS485 Multi 통신 연결방법



15. 문제 발생 시 조치사항

⚠ 무리한 작업 수행은 위험할 수 있습니다.

업무 수행능력이 인정 된 작업자 외에는 함부로 사용하지 마십시오.

모든 작업에 앞서 반드시 입력 전원을 OFF 하시기 바랍니다.

⚠ 제품을 임의로 분해할 경우 유효 보증기간이 남아있을 경우라도

당사 또는 당사의 대리점에서 품질보증에 관한 어떤 책임도지지 않습니다.

15-1 전원을 ON 했으나 전면 DISPLAY 창에 표시되는 것이 아무것도 표시가 않 될때.

15-1-1 Power supply에서 24Vdc 가 정상적으로 공급되는지 확인 하십시오.

15-1-2 Power 공급이 정상인데 Display 창에 아무것도 표시가 안 되면 당사 또는 당사 대리점에 A/S 요청을 바랍니다.

15-2 PUMP DOWN 중임에도 불구하고 전면 Display 에 대기 압력을 계속 표시 할 경우.

15-2-1 Controller 의 전면 Key를 무작위로 조작하였을 경우가 있습니다.

☞ (8-1) 설정 DATA 초기화 설정을 참조 실행 하십시오.

15-2-2 Pumping Line 과 Sensor Fitting 부위의 Leak 여부를 확인 하십시오.

15-2-3 Sensor가 부식성 Gas, 수분 및 기타 이물질에 의해서 Filament 가 산화되거나 오염되어 Sensor의 Sensitivity 가 감소한 경우 Sensor를 교환하여 주십시오. (Sensor는 소모품입니다.)

15-3 진공도가 계속해서 상 / 하로 흔들리며 안정되지 않을 경우.

15-3-1 입력전원이 허용오차 범위를 넘어서 공급되는 경우가 있습니다. (입력전원을 확인하여 주십시오.)

15-3-2 Sensor가 부착된 Chamber에 사용 중인 Gas의 종류가 Gas Mobility가 높은 H_2, He 등일 경우와 Gas Mass가 클 경우 Filament에서 발생하는 열에너지를 불규칙적으로 흡수, 소모하여 발생될 수가 있습니다. (당사에 연락바랍니다.)

15-3-3 외부의 심한 Noise로 인하여 미세전류가 Fluctuation 되는 경우가 있습니다.
(반드시 후면 Panel 의 Ground를 Loop가 형성되지 않도록 연결하여 주십시오.)


15-3-4 주변의 고전압 / 고 전류 자장에 의해서 미세전류 측정 오차가 커지는 경우가 있으니 이런 경우 자장 차폐 막을 설치하여 주시기 바랍니다.

15-4 CONTROLLER 전면 DISPLAY 가 Err 이 표시 될 경우.

15-4-1 Sensor 와 Controller 간의 접촉상태가 안 좋을 수 있습니다. 연결 부위를 확인하십시오.

15-4-2 Sensor 의 단선일수 있습니다. (Sensor를 교환해 주십시오)

SENSOR 단선여부 확인 방법



☞ PIN 1 과 PIN 3 의 저항 값을 CHECK 시 약 7.7 Ω 이면 정상이고 약 27 Ω 이면 단선임

☞ PIN 5 와 PIN 8 의 저항 값을 CHECK 시 약 37.5 Ω 이면 정상이고 약 60 Ω 이면 단선임

15-5 SET POINT 는 만족하고 있으나 ALARM RELAY 가 동작하지 않을 경우.

15-5-1 Controller 전면의 SP1 LED 또는 SP2 LED 점등여부를 확인하고 Relay 상 / 하한 접점 Mode 설정을 확인하여 주십시오.

☞ (7-4) ALARM 상 / 하한 기능 및 설정 참조

15-6 ANALOG OUTPUT 사용 시 진공도 오차가 심할 경우.

15-6-1 DVM (Digital Voltage Meter)을 이용하여 Analog Out을 측정하고 Linearity 가 좋지 않을 경우 당사에 연락바랍니다.

15-7 RS485 통신 장애 발생 경우

15-7-1 통신 Cable 의 연결 상태 및 연결 핀이 정상인지 확인 하십시오.

15-7-2 (9)항의 통신기능 및 설정을 참조 하십시오.

15-7-3 (11)항의 통신관련 Manual을 참조 하십시오.

15-8 기타 경우

15-8-1 당사 또는 구입하신 당사 대리점에 문의 하십시오.

16. 보증기간

16-1 본 제품의 보증기간은 1년입니다. (단 SENSOR 경우 소모품이므로 보증기간이 없습니다.)

16-2 보증기간 내에 정상적인 사용 중 고장이 발생하였을 경우에는 무상으로 수리하여 드립니다.

16-3 무상 보증기간 일지라도 다음의 경우 에는 유상 수리가 됩니다.

16-3-1 사용자의 고의나 과실 및 개조로 사용이 불가능 한 경우.

16-3-2 당사의 정규 A/S 요원 이외의 수리로 인해 훼손 된 경우.

16-3-3 화재, 지진, 낙뢰 등 천재지변으로 인한 고장 경우.

본 제품은 자사의 철저한 품질관리와 정밀검사에 합격한 제품입니다. 사용 중 제조상의 결함이나 고장이 발생하였을 때에는 구입하신 대리점이나 본사로 연락주시면 서비스를 받으실 수 있습니다.

========== A/S 안내 ==========

본사 : 경기도 부천시 원미구 송내대로 388 203-605(약대동, 부천테크노파크 203-605)

전화: 032-234-3030~5 팩스: 032-234-3032

http : //www.kvcins.com E-mail: kvcins@kvcins.com

본 사용 설명서의 내용은 제품의 향상을 위하여 임의로 변경될 수 있습니다.

17. 별첨 : 당사 VACUUM GAUGE MODEL 별 측정 RANGE 도표

